

## **Aditivo Nickelfer**

### *Descrição :*

O aditivo seqüestrante para Ferro **Nickelfer** controla a contaminação de ferro nos banhos de Níquel solubilizando o ferro precipitado.

O **Aditivo Nickelfer** tem grande eficiência nos problemas de asperezas superficiais e pitting no depósito de níquel quando provocado pela contaminação de ferro

O **Aditivo Nickelfer** no banho de níquel não interfere na purificação seletiva com alto pH usado para remoção de ferro e outras contaminações.

### *Condição Operacional :*

O Banho de Níquel deve ser filtrado cuidadosamente e o filtro limpo antes da adição do Aditivo Nickelfer.

Quantidade Inicial ..... 1 a 2 ml/l.

Quantidade Semanal..... 1 ml/l. ( máximo )

OBS.: Evitar usar o **Aditivo Nickelfer** em excesso pois poderá reduzir levemente o nivelamento do banho de níquel.

### *Informações de Segurança:*

**Aditivo Nickelfer** pode causar leve dermatite em caso de contato prolongado com a pele. Utilizar EPI'S necessárias para seu manuseio e uso: luvas, botas, avental e óculos. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água excessiva, neutralizando a região afetada com uma solução de .Água Boricada.

*As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-How do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica à necessidade de cada Cliente.*