

Seqüest Fe

Descrição:

Seqüest Fe é um seqüestrante de Ferro para banhos de Zinco Ácido, fornecido na forma líquida, fácil emprego, com a principal finalidade de eliminar contaminações de Ferro em banhos de Zinco Ácido, tanto em banhos rotativos quanto parados.

Um tratamento regular com o **Seqüest Fe** mantém o banho em perfeitas condições de operação pela precipitação de qualquer quantidade de Ferro que tenha no banho desde que determinada pelo nosso laboratório, evitando-se assim vários problemas causados pelo mesmo.

Instruções Operacionais:

Adicionar **Seqüest Fe**, na proporção de 1 –2 ml/l, caso o teor de ferro esteja alta, aumentar esta adição. Agitar por 30 minutos. Filtrar o banho para que a solução fique límpida. Adicionar uma dose extra de **Aditivo Zinacid e Abrilhantador Zinacid**.

Informações de Segurança :

Evitar contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água em excesso e sabão. Em contato com os olhos, lavar com bastante água em seguida procurar um médico. Usar luvas de borracha para manusear o produto. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com bastante água e neutralize com solução de ácido bórico ou vinagre. Para os olhos, lave com bastante água e procure um médico.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.